

1. Umieść rzeczy w szafce.
2. Zamknij drzwi od szafki i do zamka na trzy sekundy przyłóż elektroniczny zegarek.
3. Zamkniętą szafkę sygnalizuje jeden sygnał dźwiękowy ciągły. Trzy krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają błąd. Wybierz inną szafkę lub poproś obsługę o pomoc.
4. Przed opuszczeniem szatni sprawdź zamknięcie szafki poprzez lekkie pociągnięcie zamka do siebie.
5. Chcąc otworzyć szafkę, na trzy sekundy do zamka przyłóż elektroniczny zegarek. Jeden sygnał dźwiękowy ciągły oznacza, że drzwiczki są otwarte. Trzy krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają, że próbujesz otworzyć nie swoją szafkę. W takiej sytuacji sprawdź numer swojej szafki przykładając elektroniczny zegarek do czytnika, znajdującego się na basenie przy pomieszczeniu ratowników lub poproś obsługę o pomoc.
6. Po zakończeniu korzystania z szatni, szafkę pozostaw otwartą.
7. Po opuszczeniu szatni, w przypadku kolejki do rozliczenia czasu pobytu, przyłóż do znajdującego się przy kasie biletowej czytnika elektroniczny zegarek w celu zatrzymania naliczanego czasu.